

Montage en bediening – Verosol Rolgordijnen

- vrijhangend
- draadgeleiding
- profielgeleiding

Montage Verosol Rolgordijnen



In de dag / plafondmontage

Plaats de steunen maximaal 5 cm uit de zijkant, met een onderlinge afstand van max. 130 cm.



Haak het bovenprofiel aan de achterzijde in de steun en klik het profiel aan de voorzijde vast.



Op de dag / wandmontage

Plaats de steunen maximaal 5 cm uit de zijkant, met een onderlinge afstand van max. 130 cm.



Haak het bovenprofiel aan de achterzijde in de steun en klik het profiel aan de onderzijde vast.

Verosol

Draadgeleiding



In de dag

Laat het rolgordijn neer, bepaal de positie van de draden. Schroef de draadhouders in het kozijn.



Op de dag

Laat het rolgordijn neer, bepaal de positie van de draden. Monteer de hoekbeugels op het kozijn en plaats de draadhouders hierop.



Plaats de spandraad aan de ene zijde in de draadhouder. Maak de spandraad aan de andere zijde op de juiste maat en plaats deze in de draadhouder.



Schuif het afdekkapje over de draadhouders.

Verosol

Profielgeleiding



In de dag

Plaats de zijgeleiding onder de cassette en schroef het profiel in het kozijn.



Op de dag

Plaats de zijgeleiding onder de cassette en schroef het profiel op het kozijn.



Plaats het afdekdopje.